

guida all'uso e manutenzione

L'azienda si congratula con lei per l'acquisto della zanzariera Gioconda; vi preghiamo cortesemente di leggere attentamente il contenuto di questo documento e di conservarlo.
Il presente manuale è parte integrante della zanzariera e ha lo scopo di fornire tutte le informazioni necessarie per l'installazione, l'uso e la manutenzione.
Le istruzioni, i disegni e la documentazione contenuti nel presente manuale sono di natura tecnica riservata, di stretta proprietà dell'azienda e non possono essere riprodotti in alcun modo, nè integralmente, nè parzialmente.

AVVERTENZE

Le zanzariere sono destinate a proteggere dagli insetti, roditori e piccoli rettili e no a garantire la sicurezza o ad evitare che oggetti o persone penetrino all'interno.
Gioconda è una zanzariera a impacchettamento laterale . Il prodotto è dotato di una guida a terra, porre particolare attenzione durante il passaggio per evitare di inciampare.
In situazioni di scarsa visibilità e per persone con difficoltà visive, la rete potrebbe essere poco individuabile, si consiglia di renderla evidente con segni colorati.
Il funzionamento in condizioni di gelo può danneggiare la zanzariera e in condizioni di vento eccessivo si consiglia di disattivarla.
Non rimuovere le etichette del prodotto e del marchio CE dal manufatto.
L'azienda si riserva di apporre modifiche parziali o totali al prodotto senza preavviso declinando ogni responsabilità su eventuali dati inesatti.
L'azienda non risponde a interventi autonomi e senza preavviso per manomissioni e/o modifiche effettuate.

USO

ATTIVAZIONE

Per azionare la barriera contro gli insetti, tirare la barra maniglia in modo tale da farla scorrere lungo le guide sino al profilo di chiusura.

DISATTIVAZIONE


Afferrare la maniglietta e far scorrere la barra maniglia lungo le guide sino al completo impacchettamento della rete.

MANUTENZIONE


Effettuare solo le operazioni di manutenzione indicate nelle istruzioni.
Sotto l'azione delle condizioni ambientali esterne la rete non favorisce la crescita di micro-organismi.
Per la pulizia esterna del prodotto utilizzare acqua e sapone, previa spazzolatura, sia per la rete che per i profili, avendo cura di effettuare un buon risciacquo.
Evitare l'uso di olii, grassi, detergenti abrasivi e solventi.
Ogni altro tipo di intervento deve essere eseguito da centri di assistenza autorizzati o dall'azienda.
La rete e/o alcuni componenti sono considerati prodotti soggetti a usura, pertanto è preferibile aderire a un servizio di assistenza programmata con i centri specializzati.




guida all'installazione




1 Posizionare le clip di fissaggio, in alto e sui due lati del vano, così come indicato in figura, mantenendole allineate.




2 Incastrare la guida superiore nelle clip.




3 Appoggiare a terra la guida inferiore secondo la traiettoria verticale della guida superiore.




4 Appoggiare sulla guida inferiore e infilare in quella superiore il pacchetto zanzariera, prestando attenzione che la parte con la scritta UPSIDE venga inserita nella guida superiore. Inoltre a seconda del lato di apertura e chiusura voluto (verso destra o verso sinistra), porre il pacchetto con la scritta verso l'interno o l'esterno.




5 Facendo scorrere il pacchetto a destra e sinistra, incastrare sia il profilo di chiusura che il cassonetto alle clip di fissaggio posizionate ai bordi laterali del vano.



7 In ultimo, posizionare la base della maniglietta e segnare la posizione delle viti, indi forare con punta da 2mm e avvitare la base della maniglietta.



8 Far scorrere la maniglietta sulla base fino a incastrarla.



Avvertenze



ATTENZIONE: A fine montaggio della zanzariera, potrebbe verificarsi la necessità di regolare la tensione dei cordini in quanto potrebbero essere troppo tirati o troppo laschi. In tal caso operare come segue:

Attivare la zanzariera ed agire sui regoli posti nel dorso a muro.

Si accede così ai terminali di regolazione dei cordini posti all'interno del dorso a muro.


- Per la regolazione dei cordini superiori agire sul regolatore superiore, svitando la vite e spostando la stessa in basso se si vuole dare più tensione ai cordini, in alto per il contrario. Bloccare la vite ad operazione conclusa.

- La regolazione del frizionamento inferiore è gestita dal regolatore inferiore, agire come sopra; dove per tendere i cordini bisogna spostare la vite in alto.




Prodotto a due ante

Al termine della installazione del prodotto nel caso si dovesse riscontrare una inclinazione delle barre di scorrimento, agire sui regolatori posti sui profili dorso come in figura, seguendo le istruzioni indicate qui a fianco



ATTENZIONE: Il prodotto viene fornito con i cordini regolatori come da dimensioni date.

Qualora si verifichi una differenza in larghezza del vano rispetto alla dimensione del prodotto, è possibile regolare dimensionalmente in larghezza il prodotto agendo sui due regolatori posti sul profilo di chiusura, così come descritto qui di seguito.



Disattivare la zanzariera ed agire sui regoli posti nel profilo di chiusura. Si accede così ai terminali di regolazione dei cordini di frizionamento posti all'interno del profilo di chiusura.

- Per la regolazione della larghezza agire sui regolatori, svitando la vite e spostando la stessa in basso o in alto. Bloccare la vite ad operazione conclusa. Inserire il profilo portamagnete previa verifica dell'adesione sulla barra di scorrimento.

